


Załącznik Nr 3 Rozkład progów taśma: P403 1050 mm



Na długości taśmy (ok. 5750 mm) należy równomiernie rozmieścić 5 progów
Uwzględniając miejsce na klejenie (wulkanizacja)